日産純正部品



日産オリジナルナビゲーション (詳細版)

HS310D-A HS310D-W HS310-A HS310-W

取 扱 説 明 書

日産純正部品 ナビゲーション PART No. B8260-7999G B8260-7999J B8260-7999H B8260-7999K このたびは、お買いあげいただきまして、まことにあり がとうございました。

で使用の前に、この「取扱説明書 日産オリジナルナビゲー ション(詳細版) | と別冊の「取扱説明書 日産オリジナル マルチシステム(詳細版)」をお読みいただき、いつもお 手元において、正しい取扱方法により、長くご愛用くだ さるようにお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、 道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。 ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方 通行など)にしたがって走行してください。

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

本機の故障、誤動作または不具合により本機に記録できなかった データ(録音内容など)、消失したデータ、ハードディスク内の保存 データについては補償できません。




























Bluetooth対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。

「HS310D-A/HS310-Aの場合]

[HS310D-W/HS310-Wの場合]







- ◆本製品は、データ放送BMLブラウザとして株式会社ACCESSのNetFrontを 搭載しています。
- ACCESS 社口ゴおよび NetFront ロゴ
- ACCESS、NetFront は、株式会社 ACCESSの日本およびその他の国における 登録商標または商標です。

NetFront®

●本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモ ジュールが含まれています。

このシステムでできること

このシステムには、快適なドライブをするための様々な機能が 用意されています。それぞれの機能の特長をご理解いただき、 正しくご使用ください。

ナビゲーション

B-1

わかりやすいルート案内(音声案内)と見やすい画面表示でご案内いたします。

Exercise S

ETC 別売品

G-19

高速道路料金所で現金やクレジットカードなどの受け渡しを行なわずに通過することができます。

VICS ··

E-6

渋滞情報などを地図上に表示させることができます。

オーディオ・地上デジタルテレビ・ハンズフリー… 別冊

簡単な操作でラジオ、CD、MUSIC STOCKER、iPod、Bluetooth Audioなどを聞いたり、停車中には、地上デジタルテレビ、DVD、iPodビデオ、外部入力の映像などを見ることができます。また、携帯電話を持たないで通話することもできます。



こんなにかんたん!行き先を決めよう

複雑そうなナビゲーションの操作、基本はそれほど難しくありません。まずは行き先を設定してみましょう。ここでは、ジャンルから選んで、行き先に決定します。

(詳細説明は PC-1 をご確認ください。)

1



パネルの メニュー を押し、 画面の **目的地 → ジャンル** を タッチします。 02



リストから "ジャンル" を選択し、 タッチします。

さらに細かく "ジャンル" のリストが表示された場合は種類を選択しタッチすると、しぼり込めます。

8



ルート案内が開始されます。





目的地までのルートが全表示されるので、ルートを確認して 案内スタートをタッチします。

画面上のボタンを選択するには?

画面を直接タッチし、選択します。



3



リストから条件を選択し、タッ チします。

(ここでは 都道府県 を選択します。)

4



リストから"都道府県名"を選択し、 タッチします。

さらに"市区町村"のリストが表示された場合は、選択しタッチをくり返します。

*印…頭文字をタッチすると選択している行のリストが表示されます。

6



選択した場所を中心とした地図が表示されますので、位置を確認して 目的地に設定するをタッチします。 HISTEN



リストから "施設" を選択し、 タッチします。

*印…頭文字をタッチすると選択している行のリストが表示されます。

ナビゲーション便利マップ

ナビゲーションには、ドライブ中に役立つ便利な機能が満載です。

見やすい地図でドライブ

1 Ville Starter

- 地図画面の見かた(画面の表示内容について) ………B-8
- 地図表示(方位)を切り替える………B-11
- 地図スクロール(地図を動かす) ………B-13
- 地図を拡大/縮小する······B-16

寄り道してもっと楽しく

経由地を追加してルート案内をさせる(経由地の追加) ········ D-13


行き先を決めよう

- ルート案内をやめる (ルート案内をストップ/スタートする)…D-22

START!!

自宅を登録しよう

自宅を登録する ······B-26



このシステムを使いこなすヒント

●北方向を上にして地図を表示したい

地図表示(方位)を切り替える ············· B-11



よく行く場所を登録したい

.....B-24 地点を登録する

●いろいろな行きかたを同時に見たい

1ルート探索をする ……D-6 複数ルートを探索する ···················D-9

)探索したルートの全体を見よう

現在のルートを表示する ………D-17

)エコ運転診断を評価したい

エコ運転診断の設定をするE-2

ETCの利用状況を見たい 別売品

------ E-27 履歴を確認する

このシステムを便利に使いこなすためのいろいろなヒントを ご紹介します。

■コンビニやガソリンスタンドなどのマークを表示させて目印にしたい

ランドマークを設定する ·······F-19

●走ってきた道を表示させたい

軌跡を使う ······F-25

●案内音量を大きくしたい

音声案内の音量を調整/案内設定をする…F-27

●セキュリティの設定をする

セキュリティ設定をする ·······G-21

●パソコンを使用し保存した情報を本機で確認/本機に保存したい

パソコン連携(いつもNAVI)A-18

SDカードで地点を探す ·················· C-25

SDカードからルート探索をする……D-27

SDカードから地点を登録する……F-42

●次のオイル交換は?

メンテナンス情報を設定する ………… G-26

●音声はそのままで画面だけ消したい

音声はそのままで画面を消す ··············H-5

●ルート案内しながら音楽を聞きたい

ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞く…H-6

●VICS情報を利用<u>したい</u>

別冊

- ●MUSIC STOCKERを聞こう
- ●CDを聞こう
- ●ラジオを聞こう
- ●SDカードで音楽を聞こう
- ●iPodで音楽を聞いたり映像を見よう
- ●Bluetooth Audioを接続して音 楽を聞こう
- ●DVDを見よう
- ●休憩してテレビを見よう
- ●ハンズフリーで通話しよう

本書の見かた

本書では、代表型式としてHS310D-A/HS310D-Wで説明しています。型式によって機能の有無が異なる場合は、型式名を各ページに記載しています。画像などが一部記載と異なる場合がありますのでご了承ください。また、用途別に下記のマークを使用しています。

下記表に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

♂アドバイス	 お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保 できないことがあります。 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
A-1	アルファベットは章、数字は章のページを表します。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表示しています。
	本体のパネル部のボタンを表します。
目的地	タッチパネル部のボタンを表します。
	画面上でタッチパネル操作を表します。
:	操作を行なった結果を説明します。
	操作手順が次のステップで分かれるときの案内をします。

使用上の注意事項等

● 本機の操作


- 運転中の操作は避け、停車して行なってください。
- 運転中に画面を注視しないでください。


● 本機の取り付け

取付けには専門技術と経験が必要です。

(配線の取り外し等不正な改造は絶対に行なわないでください。走行中は、テレビ/DVDの映像表示や煩雑(複雑)な操作ができなくなります。)

◆本機の故障、誤動作または不具合によりハードディスクに記録できなかったデータ(録音内容など)、消失したデータ、ハードディスク内の保存データについては補償できません。





*印…ご使用のナビゲーション本体の型式を確認してください。型式(HS310D-A/HS310D-W/HS310-A/HS310-W)によって機能の有無が異なります。詳しくはそれぞれのページを参照してください。

目 次(1)

このシステムでできること	1	地図の縮尺スケール	17
こんなにかんたん! 行き先を決めよう		NAVI MENU画面について	···· 18
ナビゲーション便利マップ	4	メニュー画面を表示させる	18
このシステムを使いこなすヒント	6	各メニュー項目について	18
本書の見かた ····································	9	設定を終える	19
目 次	···· 10	ページの送り/戻しについて	
		Quick機能について	···· 20
		Quick MENUを表示する ·······	···· 22
はじめに	Α	Quick MENUの設定をする	···· 23
±01.0=0.±		地点を登録する	···· 24
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		登録地について	
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		自宅を登録する	26
オーディオ/テレビ/ラジオの設定について・・		クイック ルート探索をする	29
ディスクの取り扱いかた		現在地から目的地までのルートを探索する	29
SDカードの取り扱いかた		現在地から自宅までのルートを探索する	30
SDカードについて		右画面に地図/情報を表示する	····31
GPS衛星の電波受信と測位		右画面の方位/縮尺スケールを変える	
GPS(Global Positioning System) について・		全画面表示に戻す	
受信しにくい場所について		文字/数字の入力方法について	
受信するまでの時間について		ひらがな/カタカナ/漢字/英数を入力する…	
自律航法とマップマッチング		数字を入力する	
現在地の誤差について		文字/数字を訂正する	
自律航法&マップマッチング			
学習度と現在地	15		
音声案内について		目的地	С
パソコン連携(いつもNAVI) ····································	10		
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて		自宅周辺の地図を表示する	2
	18	自宅周辺の地図を表示する 電話番号で地点を探す	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて	·····18 ·····19 ·····19		
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて	·····18 ·····19 ·····19	電話番号で地点を探す	······ 5
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて	·····18 ·····19 ·····19	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す	······ 5 ······ 5
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 その他・お問い合わせ	18 19 19	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地で地点を探す	5 5 6
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて	·····18 ·····19 ·····19	電話番号で地点を探す	6 6 6
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて 会員登録 ID・パスワードを忘れた場合 その他・お問い合わせ おばえておきたい基本操作	18 19 19 19	電話番号で地点を探す	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて 会員登録 ID・パスワードを忘れた場合 その他・お問い合わせ おぼえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき	181919191919	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 その他・お問い合わせ おぼえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき パネル部(CLOSE状態)	B B2	電話番号で地点を探す	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 その他・お問い合わせ おぼえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき パネル部(CLOSE状態) パネル部(OPEN状態)	B B 2	電話番号で地点を探す	6 5 10 12 12 17
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 その他・お問い合わせ おばえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) ディスプレイ部の角度を調整する	B B 2 2 3 3 4	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 目的地履歴を削除する	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … おぼえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる / 取り出す …	B B 2 2 4 4 5 5	電話番号で地点を探す	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … おぼえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる / 取り出す … SDカードを入れる / 取り出す …	B 2 2 2 4 5 5 6	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 目的地履歴を削除する 周辺にある施設から地点を探す	5 12 12 12 12 12 17 21 21 21
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … おぼえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる/取り出す … 地図を表示する …	B 2 2 4 5 6 6 7	電話番号で地点を探す	5 10 12 12 17 20 21 25 25
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … おぼえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる/取り出す … SDカードを入れる/取り出す … 地図を表示する … 現在地表示について …	B 2 2 4 5 5 6 7 7	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 目的地履歴を削除する 周辺にある施設から地点を探す マップコードで地点を探す 地図から地点を探す 地図から地点を探す	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … おぼえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる / 取り出す … SDカードを入れる / 取り出す … 地図を表示する … 現在地表示について … 地図画面の見かた …	B 2 2 2 4 5 5 6 7 7	電話番号で地点を探す 位所で地点を探す 登録地で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 目的地履歴を削除する 周辺にある施設から地点を探す SDカードで地点を探す マップコードで地点を探す	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … *** おぼえておきたい基本操作 ** 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる / 取り出す … ** SDカードを入れる / 取り出す … ** 地図を表示する … 現在地表示について … ** 地図画面の見かた … 代表的な画面の表示内容について … ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	B 2 2 2 4 5 6 7 7 8 8 8	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 周辺にある施設から地点を探す マップコードで地点を探す 地図から地点を探す 地図から地点を探す 地図から地点を探す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … おばえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる / 取り出す … SDカードを入れる / 取り出す … 地図を表示する … 現在地表示について … 地図画面の見かた … 代表的な画面の表示内容について … 現在地を表示する … 現在地を表示する … 現在地を表示する …	B 2 2 2 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 10 10	電話番号で地点を探す 位所で地点を探す 登録地で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 目的地履歴を削除する 周辺にある施設から地点を探す マップコードで地点を探す 地図から地点を探す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ …	B 2 2 2 4 5 5 6 7 7 8 8 8 1 10 10	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 目的地履歴を削除する 周辺にある施設から地点を探す SDカードで地点を探す セップコードで地点を探す 地図から地点を探す 地図から地点を探す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … おばえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる / 取り出す … いると入れる / 取り出す … 地図を表示する … 現在地表示について … 地図画面の見かた … 代表的な画面の表示内容について … 現在地を表示する … 表示された現在地が実際の現在地と違う場合 … 地図表示(方位)を切り替える	B B 2 227881011	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 周辺にある施設から地点を探す マップコードで地点を探す 地図から地点を探す 地図から地点を探す 地図から地点を探す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … おばえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる / 取り出す … いると入れる / 取り出す … いると表示する … 現在地表示について … 地図画面の見かた … 代表的な画面の表示内容について … 現在地を表示する … 表示された現在地が実際の現在地と違う場合 … 地図表示(方位)を切り替える … 地図スクロール(地図を動かす)	B B 2 2278101113	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 目的地履歴を削除する 周辺にある施設から地点を探す マップコードで地点を探す 地図から地点を探す	33 D
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて 会員ログインについて 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 その他・お問い合わせ おぼえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき パネル部(CLOSE状態) パネル部(OPEN状態) ディスプレイ部の角度を調整する ディスクを入れる/取り出す SDカードを入れる/取り出す 地図を表示する 現在地表示について 地図画面の見かた 代表的な画面の表示内容について 現在地を表示する 表示された現在地が実際の現在地と違う場合・地図表示(方位)を切り替える 地図スクロール(地図を動かす) 地図スクロール	B B 2 2 2 2 4 5 6 7 7 8 8 10 10 11 11 13	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 目的地履歴を削除する 周辺にある施設から地点を探す マップコードで地点を探す 地図から地点を探す	
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて … 会員ログインについて … 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 … その他・お問い合わせ … おばえておきたい基本操作 各部の名称とはたらき … パネル部(CLOSE状態) … パネル部(OPEN状態) … ディスプレイ部の角度を調整する … ディスクを入れる / 取り出す … いると入れる / 取り出す … いると表示する … 現在地表示について … 地図画面の見かた … 代表的な画面の表示内容について … 現在地を表示する … 表示された現在地が実際の現在地と違う場合 … 地図表示(方位)を切り替える … 地図スクロール(地図を動かす)	B B 2 22510111315	電話番号で地点を探す 住所で地点を探す 登録地の並び替えをする 施設の名称で地点を探す 順番を並び替えて表示する 施設のジャンルから地点を探す 表示できる施設 目的地履歴の中から地点を探す 目的地履歴を削除する 周辺にある施設から地点を探す マップコードで地点を探す 地図から地点を探す	33 D

ルート設定の流れ	4	手動選局	20
1ルート探索をする		エリア選局	
複数ルートを探索する	9	プリセット(保存)する	
ルートを変更する		プリセット(保存)呼び出しをする	
出発地/目的地の変更		プリセット(保存)の上書きをする	
目的地の追加		GPS 情報を見る	
経由地の追加			
経由地の変更/削除		ETC 情報を見る ····································	
経由地/目的地など地点の入れ替え		VICS設定をする······	
探索条件の変更		ビーコンの地図画面について	
現在のルートを全表示する		ビーコンの情報画面を見る	
渋滞地点を確認する		緊急情報について	
渋滞予測ルート探索をする		渋滞予測地図を見る	
シミュレーション走行をする		おすすめを使う	
ルート案内をストップ/スタートする		03330223	
迂回探索をする····································			
現在のルートを保存する		NAVI設定	F
現在のルートを削除する			
保存したルートの呼び出しをする		メイン画面/右画面の設定をする	2
保存したルートの削除をする		3Dビューの角度調整をする	4
SDカードからルート探索をする		地図の色を設定する	6
再探索をする		表示項目の設定をする	7
日本来でする	23	ルート案内画面の設定をする	9
		ランドマークを表示する	
情報	E	自車マークの種類/色を設定する	
	_	現在地(自車)の位置を設定する	
エコ運転診断の設定をする	2		24
エコ運転診断の設定をする		メニュー項目を英語で表示する	
履歴を表示する	4	メニュー項目を英語で表示する ····· 軌跡を使う ·····	25
履歴を表示する	4 4	メニュー項目を英語で表示する 軌跡を使う 音声案内の音量調整/案内設定をする	····· 25 ···· 27
履歴を表示する	4 4 5	メニュー項目を英語で表示する 軌跡を使う 音声案内の音量調整/案内設定をする 登録地の編集/見る	·····25 ·····27 ·····31
履歴を表示する	4 5 ついて "6	メニュー項目を英語で表示する 軌跡を使う 音声案内の音量調整/案内設定をする 登録地の編集/見る 登録地の順番を並び替える	·····25 ·····27 ·····31
履歴を表示する・・・・ SDカードに保存する・・・・ データをリセットする・・・ 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5 ついて…6	メニュー項目を英語で表示する 軌跡を使う 音声案内の音量調整/案内設定をする 登録地の編集/見る 登録地の順番を並び替える 自宅/お気に入り地点/登録地の地図を	25 27 31 36
履歴を表示する… SDカードに保存する… データをリセットする… 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について 交通情報(VICS情報)とは	4 5 ついて・6 7	メニュー項目を英語で表示する	25 27 27 31 36
履歴を表示する… SDカードに保存する… データをリセットする… 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について 交通情報(VICS情報)とは 表示について	4 5 ついて ··6 7	メニュー項目を英語で表示する	25 27 27 31 36 36
履歴を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5 ついて ··6 7 7	メニュー項目を英語で表示する	25 31 36 38 40
履歴を表示する・・・・ SDカードに保存する・・・・ データをリセットする・・・ 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45777	メニュー項目を英語で表示する	25 31 36 38 40 42
履歴を表示する・・・ SDカードに保存する・・・ データをリセットする・・・ 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について・・・・ 交通情報(VICS情報)とは・・・ 表示について・・・・ マークー覧表・・・ VICS放送局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		メニュー項目を英語で表示する	25 31 36 38 40 42 44
履歴を表示する・・・ SDカードに保存する・・・データをリセットする・・・ 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について ・・・・ 交通情報(VICS情報)とは・・・表示について・・・・マークー覧表・・・・ VICS放送局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		メニュー項目を英語で表示する	25 27 31 36 40 42 44 45
履歴を表示する・・・・ SDカードに保存する・・・データをリセットする・・・ 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について・・・・・ 交通情報(VICS情報)とは・・・表示について・・・・マーク一覧表・・・ VICS放送局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	メニュー項目を英語で表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 27 31 36 40 42 44 45
履歴を表示する・・・ SDカードに保存する・・・データをリセットする・・・ 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について・・・・ ・ 交通情報(VICS情報)とは・・ 表示について・・・・マークー覧表・・ VICS放送局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		メニュー項目を英語で表示する	25 36 36 40 42 44 45 49
履歴を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		メニュー項目を英語で表示する	25 36 36 40 42 44 45 50
履歴を表示する・・・・ SDカードに保存する・・・・データをリセットする・・・ 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		メニュー項目を英語で表示する	25 36 36 40 42 44 45 49
履歴を表示する・・・ SDカードに保存する・・・データをリセットする・・ 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について ・・・・ 交通情報(VICS情報)とは・・表示について・・・マーク一覧表・ VICS放送局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		メニュー項目を英語で表示する	25 36 36 40 42 44 45 49
履歴を表示する。 SDカードに保存する。 データをリセットする。 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について 。 交通情報(VICS情報)とは。表示について。 マーク一覧表。 VICS放送局。 一般情報について。 一般情報とは。表示について。 一般情報とは。表示について。 一般情報の内容(番組)について。 一般情報放送局。 交通情報/一般情報の操作の流れ 。 情報の消去について。 受信する情報を選ぶ。		メニュー項目を英語で表示する	25 36 36 40 42 44 45 49
履歴を表示する。 SDカードに保存する。 データをリセットする。 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について。 交通情報(VICS情報)とは。 表示について。 マーク一覧表。 VICS放送局。 一般情報について。 一般情報とは。 表示について。 一般情報とは。 表示について。 一般情報の内容(番組)について。 一般情報が送局。 交通情報/一般情報の操作の流れ。 情報の消去について。 受信する情報を選ぶ。 交通情報(文字情報)/一般情報を見る。		メニュー項目を英語で表示する	25 36 36 40 42 44 45 50 50
履歴を表示する。 SDカードに保存する。 データをリセットする。 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について 交通情報(VICS情報)とは。表示について。 マーク一覧表。 VICS放送局。 一般情報について。 一般情報について。 一般情報とは。表示について。一般情報の内容(番組)について。一般情報が送局。 交通情報/一般情報の操作の流れ。 情報の消去について。 受信する情報を選ぶ。 交通情報(文字情報)/一般情報を見る。 交通情報(図形情報)を見る 。		メニュー項目を英語で表示する	25 36 36 40 42 44 45 49
履歴を表示する。 SDカードに保存する。 データをリセットする。 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について。 交通情報(VICS情報)とは。 表示について。 マーク一覧表。 VICS放送局。 一般情報について。 一般情報について。 一般情報とは。表示について。 一般情報とは。表示について。 一般情報の内容(番組)について。 一般情報が送局。 交通情報/一般情報の操作の流れ。 情報の消去について。 受信する情報を選ぶ。 交通情報(文字情報)/一般情報を見る。 緊急情報を見る。		メニュー項目を英語で表示する	25 36 36 40 42 44 45 50 50
履歴を表示する。 SDカードに保存する。 データをリセットする。 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について。 交通情報(VICS情報)とは。表示について。 マーク一覧表。 VICS放送局。 一般情報について。 一般情報について。 一般情報とは、表示について。一般情報とは、表示について。 一般情報を出きる。 「会情報を選ぶ。 交通情報(文字情報)/一般情報を見る。 緊急情報を見る。 緊急情報について。		メニュー項目を英語で表示する 動跡を使う 音声案内の音量調整/案内設定をする 登録地の編集/見る 登録地の順番を並び替える 自宅/お気に入り地点/登録地の地図を 呼び出す 自宅/お気に入り地点/登録地を削除する SDカードから地点を登録する 平均速度を設定する ルート探索条件の設定をする VICS表示の設定をする VICS表示の設定をする レベル3表示時の "矢印表示の点滅する/しない" について ビーコン車種設定について ビーコンの割込み表示を設定する システム設定 ハンズフリーについて	25363840424550505152
履歴を表示する。 SDカードに保存する。 データをリセットする。 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について。 交通情報(VICS情報)とは。表示について。 マーク一覧表。 VICS放送局。 一般情報について。 一般情報とは。表示について。 一般情報の内容(番組)について。 一般情報が送局。 交通情報/一般情報の操作の流れ。 情報の消去について。 受信する情報を選ぶ。 交通情報(文字情報)/一般情報を見る。 緊急情報を見る。 緊急情報について。 交通情報/一般情報を選局する。		メニュー項目を英語で表示する 動跡を使う 音声案内の音量調整/案内設定をする 登録地の編集/見る 登録地の順番を並び替える 自宅/お気に入り地点/登録地の地図を 呼び出す 自宅/お気に入り地点/登録地を削除する SDカードから地点を登録する 中均速度を設定する ルート探索条件の設定をする VICS表示の設定をする VICS表示の設定をする レベル3表示時の "矢印表示の点滅する/しない" について ビーコン車種設定について ビーコンの割込み表示を設定する ハスアム設定 ハンズフリーについて オプションボタンの設定をする	25363840424550505152
履歴を表示する。 SDカードに保存する。 データをリセットする。 交通情報(VICS情報)/一般情報の受信に 交通情報(VICS情報)について。 交通情報(VICS情報)とは。表示について。 マーク一覧表。 VICS放送局。 一般情報について。 一般情報について。 一般情報とは、表示について。一般情報とは、表示について。 一般情報を出きる。 「会情報を選ぶ。 交通情報(文字情報)/一般情報を見る。 緊急情報を見る。 緊急情報について。		メニュー項目を英語で表示する 動跡を使う 音声案内の音量調整/案内設定をする 登録地の編集/見る 登録地の順番を並び替える 自宅/お気に入り地点/登録地の地図を 呼び出す 自宅/お気に入り地点/登録地を削除する SDカードから地点を登録する 平均速度を設定する ルート探索条件の設定をする VICS表示の設定をする VICS表示の設定をする レベル3表示時の "矢印表示の点滅する/しない" について ビーコン車種設定について ビーコンの割込み表示を設定する システム設定 ハンズフリーについて	253636384950515252

目 次(2)

映像の表示を止める4
目安線を表示する
目安線の調整をする·······6
サイドブラインドモニターの設定をする8
映像を表示する8
映像の表示を止める9
目安線を表示する9
目安線の調整をする10
3分タイマーについて13
バックビューモニターとサイドブラインドモニター
大ツフレューレーターとサイトノフィフトレーター
を組み合わせて使用する
目安線の見かた14
映像範囲14
便利な使用例14
お手入れについて15
使用上のご注意····································
フロントサイドビューモニターの設定をする 16
映像を表示する·······16
映像の表示を止める16
ETC について17
ETCを利用する ······ 18
ETCの基本操作18
料金所通過表示について18
ETC の各機能を設定する19
セキュリティ設定をする21
セキュリティコード設定の前に21
セキュリティコードを設定する21
セキュリティコードを入力する23
盗難多発地点を設定する23
iPod 抜き忘れ警告の設定をする25
メンテナンス情報を設定する 26
設定したメンテナンス情報のお知らせを止める/
消去する29
バージョン情報を見る
パワーアンテナの設定をする
初期設定を行なう31
パワーアンテナを上げる/下げる32
データを初期化(消去)する
登録データを初期化する34
キー操作音の設定をする····································
安全運転メッセージの設定をする36
7.0/14
その他 H
中角の調整のしかた。
映像の調整のしかた2
初期値に戻す3
メニューの配色を変える4
初期値に戻す4
音声はそのままで、画面を消す

ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞く・ナビゲーション画面から他のモードに替える … ルート案内時の注意点 … 出発地・経由地・目的地の設定について … 経由地、目的地の登録のポイント … 経由地を使って上手にルートを作る … 地図ソフトについて … 1 で	· 7 8 1 2 2 4 6 1 2 2 4 6 1 4 4 4 5 6 1 4 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
保証/アフターサービスについて	I 19

※本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等により実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。